

Adresse de l'installation électrique
 EN MI-VILLE 34 Boite RDC 02
 4800 ENSIVAL


Installateur

INSP 590 Belac
 087 / 68 73 11
 Info@agretis.be
 www.agretis.be

 Agretis
 Organisme Controlé Agréé

p. 1/3
 Schéma unifilaire
 2 x 230V ~ 50Hz

Schéma dessiné par: Entrepren...



Adresse de l'installation électrique
 EN MI-VILLE 34 Boite RDC 02
 4800 ENSIVAL


Installateur

Schéma dessiné par



INSP 590 Belac
 087 / 68 73 11
 info@agrethis.be
 www.agrethis.be

P. 2/3
 Schéma unifilaire
 2 x 230V ~ 50Hz



Adresse de l'installation électrique
 EN MILVILLE 34 Boite RDC 02
 4800 ENSIVAL

Installateur

INSP 590 Belac
 087 / 68 73 11
 Info@agretis.be
 www.agretis.be



p. 3/3
 Schéma de position
 2 x 230V ~ 50Hz

Schéma dessiné par: