

INSP 590 Belac
087 / 68 73 11
Info@agretis.be
www.agretis.be




p. 2/3
Schéma de position
3 x 400V + N ~ 50Hz

Installateur

Adresse de l'installation électrique
 ENI MI-VILLE 34 Boîte RDC-01
 4800 ENSIVAL

Schéma dessiné par:



INSP 590 Belac
 087 / 68 73 11
 info@agretis.be
 www.agretis.be

Agretis.be
 Organisme Contrôlé Agréé

Adresse de l'installation électrique EN MI-VILLE 34 Boite RDC-01 4800 ENSIVAL	Installateur

Schéma dessiné j